

MONTAGESTÜCKLISTE

Artikel-Nr.: AP-FRE 65
Artikelbezeichnung: AP-Gehäuse f. FRE für den Innenbereich, BxHxT=280x
Abteilung: Montage
Abmessungen [mm]: 280x380x140
Gewicht [kg]: 0,00
Datenblattnummer:



Pos.	Artikel-Nr.	Stk.	Artikelbezeichnung
1	2KUN0020	4	Fibox Deckelschrauben für 30mm Deckel Flügelkopf #3540255
2	2KUN0021	1	Fibox Gehäuseunterteil ABS 38/28 #6580804
3	2KUN0022	1	Fibox Deckel ohne Scharnier transp. H380xB280x/30 VE4st #3720143
4	3KUN0264	2	Kabeltülle M25
5	2NOR0021	6	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-5x12
6	2NOR0095	2	Kunststoffschrauben SHR-KST-LIKPF-SZ-Z2-(A2K)-5x10
7	3MET1330	1	Hutschiene 7,5mm; L=180mm
8	3KUN1802	1	Montageplatte für FRE 65 aus PVC 3mm
9	1SON0030	1	Zählermontagesatz FRE-65
9.1	2NOR0090	3	Zählerbefestigungsschraube M5x22-Za-4.8 mit Drucksystem und montierter Kombimutter Stahl
9.2	2SON0013	1	Microsnap Lagerbeutel 60x130x0,05

Montageanweisung: Montage Kleinverteiler FRE 65

Nr. MA 1036

Zum bohren der benötigten Löcher in die Wanne des FRE 65 wird die Winkel-
schablone an der Stirnseite mittig aufgelegt und vorgebohrt.
Anschließend ist die Schablone zu entfernen und mit einem 25mm Kronenbohrer
fertig zu bohren, ggf. muss die Kante noch etwas entgratet werden.



Übersicht fertiges Produkt



Die Bebilderung, dient nur zur Unterstützung, genauere Angaben zu Artikel und
Stückzahl ist der Montagestückliste zu entnehmen.

Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Diese Aufkleber sind seitlich an der Stretchfolie anzubringen, ist an der Seite nicht ausreichend Platz, nur dann, kann der Aufkleber auf der Oberseite des Kartons angebracht werden.



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Besteht ein Produkt aus zwei Teilen, sind diese mit einem **Paketband** zu verbinden.



Teil 1 und Teil 2
verbunden



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Diese Wannen sind **nur für den Kunden Elektro Kellner** zu verwenden.
Zu erkennen an der gelaserten Schneidekante an der Längsseite.



gelaserte Kante



Montageanweisung: Richtiges Verpacken + Nr. MA 1043 Montage Unterverteilungen

Wird eine Türe mit Kunststoffeinsatz verpackt, ist auf dem Karton der Aufkleber anzubringen, dass es sich um eine Türe mit Kunststoffeinsatz handelt.

Achtung:

Ist absehbar, dass ein Auftrag nicht bis 14 Uhr fertig gestellt werden kann, ist dies dem Hauptbüro unverzüglich zu melden.

Montageanweisung: Montage Kleinverteiler Nr. MA 1032

Bei der Montage von lackierten Rahmen und Türen, sind unbedingt die am Arbeitsplatz zur Verfügung liegenden

„weißen Baumwollhandschuhe“

zu verwenden.



Bei verschmutzten pulverbeschichteten Blechteilen, sind diese mit dem dafür vorgesehenen Reinigungsmittel zu reinigen.