



Bei einem nicht Steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

1. Zu Beginn ist die kleine Gehäuseabdeckung rechts (Bild 2) zu entfernen.
2. Anschließend wird die dreiadrige Mantelleitung in die Netzanschlussklemme eingesteckt und der Kabelabfanghalter kann wieder angebracht werden (Bild 3 und 4).
3. Nun wird die kleine Gehäuseabdeckung wieder montiert (Bild 5).
4. Jetzt wird die 3-fach Steckdose noch im Medienverteiler mit 4 Linsenkopfschrauben 4x25 befestigt (Bild 7) und das Kabel zur Steckklemme der zweiten Wanne durch die eingesetzten Membranflansche geführt (nur bei UMVK Bild 6).
5. Um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen, ist eine Durchgangsprüfung vom Anschlusskabel zu den einzelnen Steckdosen durchzuführen.
6. Um die Schutzklasse 2 zu erreichen, sind bei Flachsteckern die mitgelieferten Euro-Einsätze zu verwenden.

